

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ ԶՐԴԵՅԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ԶԱՄԱՐ



Հրդեհի մաքրման, հեռացման և քանդման աշխատանքները վտանգավոր են: Այն կարող է աշխատողներին ենթարկել թունավոր մոխրի և բեկորների, ասբեստի, քիմիական նյութերի, անկայուն կառույցների և այլ վտանգների: Cal/OSHA-ի աշխատավայրի անվտանգության կանոնավորումների համաձայն, գործատուները պարտավոր են բացահայտել այդ վտանգները և աշխատողներին ապահովել պատշաճ ուսուցում, անձնական պաշտպանական սարքավորումներ (ՊՊԷ) և այլ պաշտպանիչ միջոցներ: Հրդեհի մաքրման աշխատանքները, ներառյալ մոխրի, մուրի և բեկորների հեռացումը և հրդեհի կամ ծխից վնասված կառույցների մաքրումը, տնային ծառայություններ չեն: Այս աշխատանքը կատարող աշխատողները ընդգրկված են Cal/OSHA-ի առողջության և անվտանգության չափանիշների ներքո: Հրդեհի մաքրման ժամանակ Cal/OSHA-ի աշխատողների անվտանգության պահանջների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների կողմ, տե՛ս:

Տեղի անվտանգություն և առողջություն՝ <https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/worker-health-and-safety-during-fire-cleanup.html>

Շնչառության պաշտպանություն՝ https://www.dir.ca.gov/dosh/fire_resp_protection.html

Անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (PPE)՝ <https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/Protective-Equipment-During-Fire-Cleanup.html>

ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՅՆԵՐ

Աշխատանքն սկսելուց առաջ գործատուները պարտավոր են՝

1. Ստեղծել արդյունավետ պլան՝ տեսալին վտանգները բացահայտելու և դրանք աշխատողներին հաղորդելու համար:
2. Համոզվեք, որ աշխատողները ավարտել են 40-ժամյա վտանգավոր թափոնների շահագործման և արտակարգ իրավիճակների արձագանքման (HAZWOPER) դասընթացը, և
3. Մատակարարում է աշխատողներին համապատասխան անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (PPE), ներառյալ շնչառական պաշտպանությունը:

ԿԱՅՔԻ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

- Էլեկտրաէներգիա, ընկած էլեկտրագծեր, արևային վահանակներ
- Անկայուն կառույցներ, խրամատներ և ծառեր
- Ասբեստե մեկուսացում, սալիկներ և երեսպատում
- Թունավոր մոխիր և փոշի, թունաքիմիկատներ, վառելիքներ, քիմիական արտադրանքներ
- Սեղմված գազի բալոններ, վերգետնյա և ստորգետնյա վառելիքի բաքեր
- Փակ տարածքներ ցածր թթվածնով և թունավոր մթնոլորտով
- Կոկցիդիդիոզի սպորները հողում (Վալիի տենդ)
- Ծանր սարքավորումներ և տրանսպորտային երթևեկություն

- Զերմային հիվանդություն
- Փակ տարածություններում բենզինով աշխատող սարքավորումների օգտագործումից ածխածնի մոնօքսիդ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (PPE)

Գործատուները պարտավոր են աշխատողներին մատակարարել հետևյալ անհատական պաշտպանիչ միջոցները հրդեհի մաքրման, հեռացման և քանդման վայրերում: Աշխատողները պետք է վերապատրաստվեն անհատական պաշտպանիչ միջոցների (PPE) օգտագործման, պահպանման և սահմանափակումների վերաբերյալ:

- ☐ Էլաստոմերային օդ մաքրող շնչառական սարք (ԱՓՌ), որը հագեցած է բարձր արդյունավետությամբ մասնիկային օդի (HEPA) ֆիլտրով, համակցված օրգանական գոլորշու (OV) և ֆորմալդեհիդային քարթրիջով: P100, N100 կամ R100 ֆիլտրերը կարող են օգտագործվել HEPA ֆիլտրի փոխարեն (T8CCR [5144](#)):
- ☐ Կեղծ ապրանքներից խուսափելու համար այցելեք [NIOSH վկայագրված սարքավորումների ցանկը](https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html) (<https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html>):
- ☐ N95 ռեսպիրատորները կարող են օգտագործվել այն վայրերում, որտեղ այրվել է միայն բուսականությունը կամ չմշակված փայտը, Էլաստոմերային APR-ի փոխարեն:
- ☐ Հարդհատ
- ☐ Աչքերի պաշտպանություն

Էջ 1 2-ից

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Cal/OSHA զանգերի կենտրոն՝ 833-579-0927 հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 9:00-ից 19:00: Աշխատավայրի անվտանգության և առողջության հետ կապված վտանգների վերաբերյալ բողոքները կարող են գաղտնի ներկայացվել Cal/OSHA շրջանային գրասենյակներում:

www.dir.ca.gov/dosh | www.dir.ca.gov/dosh/Worker-Health-and-Safety-in-Wildfire-Regions.html



ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ ԶՐԴԵՅԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ԶԱՄԱՐ



Անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (շարունակվող)

- ☐ Լսողության պաշտպանություն ծանր սարքավորումների և էլեկտրական գործիքների կողմ
- ☐ Ամբողջական մարմնի կոմբինեզոն՝ գլխի ծածկով
- ☐ Քիմիական և կտրվածքներից պաշտպանող ձեռնոցներ
- ☐ Պաշտպանիչ աշխատանքային կոշիկներ
- ☐ Բարձր վայրերում աշխատողների կողմ ընկնելու պաշտպանություն

ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ

Cal/OSHA-ն պահանջում է անվտանգ աշխատանքային պրակտիկաներ մաքրման վայրերում, ներառյալ հետևյալը՝

- ☐ Աշխատողները պետք է վերապատրաստվեն, եւ կայքը պետք է անվտանգ մուտք գործել նախքան աշխատանքը սկսելը (T8CCR [5192](#), [1509](#), [1510](#) եւ [3203](#)):
- ☐ Աշխատողները պետք է կրեն իրենց ԱԱՊ, ներառյալ շնչառական պաշտպանությունը (T8CCR [5192](#)):
- ☐ Ծանուցել գազի, էլեկտրական եւ այլ ստորգետնյա կոմունալ ծառայություններին առնվազն 48 ժամ առաջ, որպեսզի բոլոր կոմունալ ծառայությունները փակվեն եւ պատշաճ նշվեն (T8CCR [1541\(b\)\(2\)](#): Կապվեք DigSafe-ի հետ (811):
- ☐ Միայն որակավորված էլեկտրական աշխատողներին թույլատրվում է աշխատել էլեկտրական լարերի մոտ և վերականգնել էլեկտրաէներգիան (T8CCR [2940](#)):
- ☐ Զուրը պետք է օգտագործվի փոշին և աղը զսպելու համար (T8CCR [5141](#) և [1532.3](#)):
- ☐ Բարձրության վրա աշխատելիս աշխատողներին պետք է տրամադրվի անկումից պաշտպանություն (տես https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Fall-Protection-in-Construction-fs.pdf):
- ☐ Աշխատողներին պետք է պաշտպանել ծակման վտանգներից (T8CCR [1712](#)):
- ☐ Աշխատողները պետք է ապահովված լինեն ջրով, հանգստով և ստվերով՝ ջերմային հիվանդությունը կանխելու համար (T8CCR [3395](#)):
- ☐ Էլեկտրական գեներատորները չպետք է միացված լինեն ֆիքսված լարերին (T8CCR [2320.9](#)):
- ☐ Ծանր տեխնիկայի աշխատանքի ժամանակ պետք է ապահովվի երթևեկության

հսկողություն և դրոշակակիրներ (T8CCR [1598](#) և [1599](#)):

- ☐ Աշխատողները պետք է ունենան առաջին օգնության հավաքածու, կրակմարիչ, շարժական աչքի լվացման կայան և զուգարան (T8CCR [1512](#), [3400](#), [1922](#), [1526](#), [1527](#), [5162](#), [5162](#)):
- ☐ Անմիջապես զանգահարեք 911, եթե կա լուրջ վնասվածք կամ հիվանդություն:
- ☐ Աշխատողները պետք է ունենան անմիջական հասանելիություն ձեռքի լվացման կառույցներին՝ օգտագործելու համար ընդմիջումներից առաջ, աշխատանքային տարածքը լքելիս և անհատական պաշտպանիչ միջոցները հանելուց հետո (T8CCR [1524\(a\)](#), [1527\(a\)](#), [5192\(k\)](#)):
- ☐ Շղթայական սղոցների օպերատորները պետք է համապատասխանեն Cal/OSHA-ի շղթայական սղոցների կանոնավորումներին (T8CCR [6283](#)):
- ☐ Աշխատողները պետք է հետևեն վարակազերծման ընթացակարգերին և հեռացնեն անհատական պաշտպանիչ միջոցները (PPE) ընդմիջումից առաջ և տուն գնալուց առաջ՝ կանխելու թունավոր նյութերի ազդեցությունը և մասնավոր տրանսպորտային միջոցների և բնակավայրերի աղտոտումը (T8CCR [5192](#)):

CAL/OSHA

Կալիֆոռնիայում աշխատողները պաշտպանված են անկախ ներգաղթի կարգավիճակից: Աշխատողները, ովքեր ունեն հարցեր աշխատավայրում անվտանգության և առողջության վերաբերյալ, կարող են զանգահարել 833-579-0927 հեռախոսահամարով՝ երկլեզու Cal/OSHA-ի կենդանի ներկայացուցչի հետ խոսելու համար, երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև երեկոյան 7:00:

Աշխատավայրի անվտանգության և առողջության վտանգների վերաբերյալ բողոքները կարող են գաղտնի ներկայացվել [Cal/OSHA-ի շրջանային գրասենյակներ](#):

Վերը նշված Cal/OSHA վերնագիր 8-ի կանոնավորումները կարելի է գտնել հետևյալ հասցեում՝ <https://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm>

Այն գործատուները, ովքեր ունեն հարցեր կամ կարիք ունեն աշխատանքի վայրում առողջապահական և անվտանգության ծրագրերի աջակցության, կարող են զանգահարել [Cal/OSHA-ի Խորհրդատվական ծառայությունների բաժին](#) 800-963-9424 հեռախոսահամարով:

Էջ 2 2-ից

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել Cal/OSHA զանգերի կենտրոն՝ 833-579-0927 հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 9:00-ից 19:00: Աշխատավայրի անվտանգության և առողջության հետ կապված վտանգների վերաբերյալ բողոքները կարող են գաղտնի ներկայացվել Cal/OSHA շրջանային գրասենյակներում:

www.dir.ca.gov/dosh | www.dir.ca.gov/dosh/Worker-Health-and-Safety-in-Wildfire-Regions.html

